

# 환풍기컨트롤러 간이설명서

## 자동 설정시

### 1 동작버튼

전원을 켜고 제어기의 **동작버튼**을 한 번 누릅니다.  
제어기 좌측 상단 **자동 버튼**에 **빨간** 등이 들어왔는지 확인합니다.



### 2 올림/내림 버튼

**올림**과 **내림** 버튼을 이용하여 설정온도를 맞춥니다.  
기본 설정 상 현재온도>설정온도의 차이 1°C마다 10%씩 빠르게 회전합니다.



예시) 현재온도가 30°C, 설정온도가 25°C인 경우, 설정온도와 현재온도가 5°C 차이나기 때문에 50%속도로 회전합니다. **현재온도<설정온도인 경우 환풍기가 멈춥니다.**

### 패널 표시 예시



자동 설정에 따른 현재 회전 속도는 사각패널에서 확인할 수 있습니다. 홀수 번째는 다음 짝수 번째 칸에서 불이 깜빡입니다.

예) 50%로 설정한 경우, 20%와 40%까지 불이 들어오고, 60% 칸에서는 깜빡입니다. 60%로 설정한 경우, 60% 칸까지 불이 완전히 들어옵니다.

## 수동 설정시

### 1 동작버튼

전원을 켜고 제어기의 **동작버튼**을 두 번 누릅니다.  
제어기 좌측 상단 **수동 버튼**에 **녹색** 등이 들어왔는지 확인합니다.



### 2 올림/내림 버튼


**올림**과 **내림** 버튼을 이용하여 환풍기의 속도를 조절합니다.



### 패널 표시 예시



1. 상단패널의 현재칸에는 숫자 “0”이, 설정칸에는 설정 속도가 나타납니다. 제어기의 종류에 따라 0~100 혹은 0~10 등으로 표시됩니다.




2. 설정한 속도는 사각패널에서도 확인할 수 있습니다. 표시 방법은 자동 설정과 동일합니다.



# 환풍기컨트롤러 FAQ

※상세조작은 디지털환풍제어기설명서를 참고하십시오

## Q. 버튼을 잘못 눌렀더니 제어기가 먹통이 되었습니다.

**1**  전원버튼 제어기 화면에 아무 숫자도 표시되어 있지 않으면 전원 버튼을 눌러 켵니다.

**2** 상단 패널을 확인합니다.

### Ⓐ 자동

자동에 불이 들어와 있고 현재 및 설정 패널에 숫자가 표시되어 있으면 자동으로 동작하는 상태입니다. **현재온도가 설정온도보다 낮으면 환풍기가 돌지 않습니다.** 현재온도>설정온도인데도 환풍기가 동작하지 않을 시 AS를 요청하십시오.



### Ⓑ 수동

수동에 불이 들어와 있고 현재패널에는 숫자 "0"이, 설정 패널에 숫자가 표시되어 있으면 수동으로 설정한 속도로 회전하고 있는 상태입니다. **위 아래 버튼을 눌러 속도를 조정해도 환풍기가 동작하지 않을 시 AS를 요청하십시오.**



### Ⓒ 인터벌

상단 패널 우측의 인터벌에 불이 들어와 있을 시 인터벌 작동 중입니다. 인터벌이란 100%의 속도로 설정한 시간(ON) 동안 동작하고, 설정한 시간(OFF) 동안 멈추는 기능입니다. 인터벌 기능 사용을 원치 않으실 경우, 이 상태에서 동작버튼을 한 번 누르면 자동, 두 번 누르면 수동 상태가 됩니다. **자동 또는 수동 상태로 변경해도 환풍기가 동작하지 않을 시 AS를 요청하십시오.**



## 제어 버튼

기능	전원	동작	위	아래	설정
컨트롤러					
리모컨1					
리모컨2					



인간과 자연이 함께하는 큰세상  
**(유) 한누리**

56113 전북 정읍시 태인면 점촌길 13  
tel : 063)534 - 8582 fax : 063)534 - 8581