

대인소독기 작동방법

이용 순서

- 1 출입문을 열고 들어간다
- 2 에어샤워분사 후 바로 발 아래에서 약액이 자동 분사된다
※ 5초 단위로 조절 가능
- 3 안내 멘트에 따라 소독종료후 나온다
※ 방명록 작성

용액 리필

내부 약통에 약이 떨어졌을 경우 인체소독용액 선택하여 구입/사용하세요

예: 차아염소산수

용량

약 10L당 700~800명 사용 가능

약분사노즐 세척

약분사노즐을 분리해 세척해주면

약잔량액 흘림 방지 및

오래 사용가능하다

제품 문의